

# Estensione del poggiapiedi

## Istruzioni



1.) Rimuovere i poggiapiedi allentando le due viti e sostituirli con la piastra di estensione.

2.) Avvitare i poggiapiedi alla piastra



3.) Stringere tutte e 4 le viti e controllare

