



# ravelScoot<sup>®</sup> Snap-on für Korb vorne

## Anleitung



1.) Omega-förmiges Plastik-Teil an die Lenksäule schnappen, sodass die beiden Krallen nach unten zeigen.

2.) Korb mit Bodenscharnier-Seite mittig in die serienmäßige U-Schiene auf dem Fußstützen-Bogen stellen



3.) Omega mit den Krallen nach unten schieben bis der Korb einrastet.