



ravelScoot

® Snap-on per il cestino anteriore

Istruzioni



1.) Incastrare la parte in plastica a forma di omega sul piantone dello sterzo in modo che i due artigli siano rivolti verso il basso.

2.) Posizionare il cestino con il lato inferiore della cerniera al centro della guida a U standard sull'arco della pedana.



3.) Spingere Omega verso il basso con gli artigli fino a quando il cestino non viene catturato.