

# ravelScoot **Kofferset**

## **Ein - und Auspack - Anleitung**

Am Eincheckschalter sowie bei den Gepäckbändern ist meist zu wenig Platz zum Packen oder Aufbau. Deshalb suchen Sie sich hinter den wartenden Passagieren einen freien Platz

Um nicht am Boden einpacken zu müssen, zweiten Koffer mit dem Reisegepäck auf den Boden legen und den noch leeren größten Koffer geöffnet obendrauf legen. Den kleinen Kabinen-Koffer hochkant daneben stellen und darauf die Handtücher zum Einwickeln der Einzelteile bereitlegen.

Klapphocker in Minutenschnelle aufklappen, die meisten Arbeiten können nun im Sitzen erfolgen

TravelScoot nun nach hinter kippen und die Fußstützen abschrauben. Eine kleine Werkzeugtasche mit dem Steckschlüssel befindet sich an der Seitenwand des offenen Koffers.



Travelscoot wieder auf die Räder stellen.

Rückenlehne, Sitz, U-Bügel und Vorder-  
rad ausbauen, Lenker um 180 Grad ver-  
dreht falten bis zum Einrasten.

Gefalteten Rahmen in den offenen  
Koffer heben, Hinterräder Richtung Kof-  
ferboden.

Nun alle losen Einzelteile in die  
Handtücher einwickeln und im Koffer  
verteilen. Zum Schluss auch den  
geklappten (ebenfalls eingewickelten)  
Sitzhocker

